



समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आउटसीडीसीटीआई बीम डालना उचित / आवश्यक है। जी. जी. 001010सीटी नैचर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

**OPTIMUM
DESIGN**
PVT. LTD.
M.E.(STRUCTURES)
V.D.SHARMA
2C/335, VASUNDHARA, CHAZIABAD

~~Director / Auth.~~

DRG.NO.26